

## Vorbereitung

**1**

Warnschilder aufstellen.

**2**

Ausrüstung überprüfen, besonders Stecker und Kabel. Schäden sofort Ihren Vorgesetzten melden. Gerät nicht benutzen.

**3**

Wenn Spraypolieren, die Dosierflasche mit der benötigten Reinigungslösung füllen.

**4**

Den Boden trocken vorwischen, um Staub zu entfernen.

**5** **Betrieb**

Die Maschine erst einstecken und einschalten, wenn sie betriebsbereit ist.

**6**

Maschine nach hinten kippen und den Pad-Teller montieren. Den Pad-Halter gegen der Uhrzeigersinn drehen.

**7**

Halten Sie das Kabel am Griff, NICHT über die Schulter hängen.

**8**

Das Kabel NICHT spannen, es soll stets locker am Boden liegen.

**Trockenpolieren**

**9**

Wenn möglich, in der Nähe der Steckdose starten, in Vorwärtsbewegung arbeiten.

**10**

Nach jeder Bahn drehen Sie von der Steckdose weg. Das Kabel soll immer im gereinigten Bereich liegen. Bahnen 5cm überlappen.

**Spraypolieren**

**11**

Betätigen Sie den Sprühmechanismus alle 5-10 Schritte. Stellen Sie sicher, dass das Pad nicht zu nass wird.

**12**

Pads regelmäßig überprüfen. Maschine dabei ausstecken.

**13**

Wenn das Pad abgenutzt oder zu stark vermutzt ist, durch ein frisches Pad ersetzen.

**14**

Den Griff nach oben stellen, wenn die Maschine nicht benutzt wird. Ausstecken, wenn sie nicht beaufsichtigt wird.

**15**

Bei Steckdosenwechsel, das Kabel von Maschine zu Stecker aufwickeln, nicht umgekehrt, um das Kabel nicht zu verwinden.

**16** **Wartung**

Ausstecken.

**17**

Das Kabel aufwickeln und dabei mit einem feuchten Tuch reinigen.

**18**

Die Maschine mit einem feuchten Tuch reinigen.

**19**

Die Dosierflasche entleeren und mit sauberem Wasser ausspülen.

**20**

Pad und Padteller abmontieren, bevor die Maschine abgestellt wird. Pads gründlich reinigen und zum Trocknen hängen.

