

ARCANDIS-Powder

Pulverförmiger Geschirreiniger für Geschirrspülmaschinen

- ▲ Pulverförmiger Geschirreiniger für alle Haushalts- und halbgewerbliche Geschirrspülmaschinen
- ▲ Schnelle und gründliche Entfernung von Speiseresten sowie Tee- und Kaffeerückständen
- ▲ Hygienisches und glänzendes Spülergebnis
- ▲ Glas-Korrosionsschutz
- ▲ Frei von Chlor und Phosphat



Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff. Kristallgläser, handbemaltes Porzellan, Aluminium-Töpfe und -Pfannen sowie Besteck mit Holzgriffen vorzugsweise von Hand spülen. Nicht zum Reinigen von Spülgut aus Aluminium und Silber.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers beachten.

Maschinelle Geschirr-Reinigung:

Lose aufliegende Verschmutzungen vor Beladen der Maschine abwaschen. 18 g des Pulvers mit der Dosierhilfe in die Dosierkammer oder in den Waschtank der Geschirrspülmaschine geben. Bei extremen Verschmutzungen zusätzlich 18 g des Pulvers in den Waschtank dosieren. Danach Spülprogramm auswählen und Maschine starten.

Der Verbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit ARCANDIS-Splend und ARCANDIS-Salt Granulate sichergestellt. Regelmäßig Filter auf Sauberkeit prüfen. Salz für Enthärtung und Klarspüler rechtzeitig auffüllen und die Dosierung entsprechend der Bedienungsanleitung des Geschirrspülers an die lokale Wasserhärte anpassen.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Phosphonate < 5 %, Polycarboxylate < 5 %, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis 5–15 %, Enzyme (Protease, Amylase).
pH-Wert (1:100): 11

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. EUH208 Enthält Protease, Amylase. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.